



# Propolis Verdampfer Propolair A1 Bedienungsanleitung

Stellen Sie den Verdampfer auf eine ebene Fläche mit Bodenfreiheit, um eine Luftzufuhr von unten zu ermöglichen.

Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose mit 220 bzw. 240 Volt und drücken Sie den Einschaltknopf auf der linken Vorderseite des Geräts. Nun ertönt ein akustisches Signal und die Kontrollleuchte Nr. 1 leuchtet auf. Dies zeigt den Betrieb des Geräts und den Beginn des Aufheizvorgangs der Kapsel an.

Nacheinander leuchten in Laufe der Zeit die LED Nr. 1–2–3–4–5–6 auf, wobei jedes Lämpchen für etwa 21 Betriebsstunden steht. Die Nutzung der Verwendungszeit kann der Benutzer selbst regeln, indem er mit der Taste "POWER" das Gerät an- bzw. ausschaltet. Die Einweg-Kapsel hat eine Funktionszeit von etwa 122 Stunden.

Das Ende dieser Funktionszeit wird durch das gleichzeitige Aufblinken der sechs grünen Kontrollleuchten und ein akustisches Signal alle 5 Sekunden angezeigt. Lassen Sie den Diffusor eingeschaltet und drücken Sie die Taste POWER/RESET etwa 10 Sekunden lang, bis alle sechs Leuchten gleichzeitig aufleuchten. Dann tauschen Sie die leere Kapsel durch eine neue aus, und ein neuer Zyklus kann beginnen.

**Achtung: DIE KAPSEL NIE VOR DEM ENDE DES ZYKLUS AUSWECHSELN.**

KONTAK empfiehlt den kontinuierlichen Einsatz (24 h/Tag) des Diffusors zur Vorbeugung von Atemwegserkrankungen und vollständigen Desinfektion der Umgebung.