



Propolis Verdampfer Propolina L1 & L2 Bedienungsanleitung

Stellen Sie den Verdampfer auf eine ebene Fläche mit Bodenfreiheit, um eine Luftzufuhr von unten zu ermöglichen. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose mit 220 bzw. 240 Volt und drücken Sie mit der Power-/Resettaste (hinten am Kopf) die Propolina ein oder aus. Mit dem Einschalten des Gerätes beginnen die Fühler (On-OFF-Leuchtdioden) zu leuchten. Damit beginnt die Erwärmung der Kapsel. Es ertönt ein Piepton.

Jede Kapsel hat eine Betriebsdauer von ca. 122 Stunden. Die Betriebsdauer ist individuell nutzbar, das bedeutet, Sie können so oft unterbrechen wie Sie wollen, also ein- und ausschalten – die Elektronik zählt mit.

Das Ende einer Betriebsdauer wird durch Dauerblinker der Fühler und einem Piepton alle 5 Sekunden angezeigt. In diesem Fall das Gerät über die POWER-Taste ausschalten, die leere Kapsel (enthält nur noch Wachsreste) herausnehmen, eine neue Kapsel einsetzen und erneut die POWER-Taste ca. 15 Sekunden drücken, bis ein Signalton ertönt. Dann die Taste loslassen. Nun startet das Gerät selbständig die neue Betriebszeit.

Nur bei Propolisverdampfer Propolina P2 (mit Ionisator): Der Ionisator schaltet sich mit Betätigung der POWER-Taste automatisch ein bzw. aus. Er kann nicht separat geschaltet werden.

Achtung – die Kapsel ist heiß und enthält flüssiges, heißes Propolis!